

Jøtul GF 400 BV Ver. 2

Sebago

Cuisinière à gaz à évacuation naturelle

Allumage pilote à la demande

Manuel d'installation et d'utilisation

INSTALLATEUR: Laissez ce manuel avec l'appareil.
CONSOMMATEUR: Conservez ce manuel pour référence ultérieure.

AVERTISSEMENT: Si les instructions de ce manuel ne sont pas suivies à la lettre, il y a risque d'incendie ou d'explosion, pouvant causer des dommages matériels, des blessures graves ou des pertes de vies.

- N'entreposez et n'utilisez pas d'essence ni de gaz ou liquides inflammables près de cet appareil ou de tout autre appareil.
- **SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ :**
 - N'essayez pas d'allumer aucun appareil.
 - Ne touchez à aucun interrupteur. Ne vous servez d'aucun téléphone se trouvant dans le bâtiment où vous êtes.
 - Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz à partir du téléphone d'un voisin et suivez ses instructions.
 - Si vous ne pouvez pas joindre votre fournisseur de gaz, appelez les pompiers.
- L'installation et l'entretien doivent être effectués par le fournisseur de gaz ou un installateur ou service d'entretien qualifié.
- Dans l'État du Massachusetts, un détecteur de monoxyde de carbone (CO) doit être installé dans la même pièce que l'appareil.

Cet appareil peut être installé dans une maison mobile ou dans une maison préfabriquée installée en permanence, là où les règlements et codes locaux ne l'interdisent pas.

Cet appareil ne doit être utilisé qu'avec les types de gaz indiqués sur la plaque signalétique. Un kit de conversion de gaz est fourni avec l'appareil.

! DANGER



**VITRE CHAUDE -
RISQUE DE BRÛLURES.
NE PAS TOUCHER UNE
VITRE NON REFROIDIE.
NE JAMAIS LAISSER UN
ENFANT TOUCHER LA VITRE.**

Un écran pare-étincelles, conçu pour réduire le risque de brûlures avec la porte vitrée chaude, est fourni avec cet appareil et doit être installé pour protéger les enfants et autres personnes à risque.

CE MANUEL D'UTILISATION DONNE L'INFORMATION POUR ASSURER LA SÉCURITÉ D'INSTALLATION AINSI QUE L'EFFICACITÉ ET LA FIABILITÉ D'UTILISATION DE VOTRE POÊLE À GAZ. VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS AU COMPLET ET LES MONTRER À TOUTE PERSONNE UTILISANT OU EFFECTUANT L'ENTRETIEN DE CE POÊLE À GAZ.

TOUTE ALTÉRATION OU MODIFICATION DE CET APPAREIL OU DE SES COMPOSANTS EST INTERDITE. TOUTE MODIFICATION OU ALTÉRATION ANNULERA LA GARANTIE, LA CERTIFICATION ET L'HOMOLOGATION DE CET APPAREIL.

CET APPAREIL DE CHAUFFAGE DOIT ÊTRE INSTALLÉ ET ENTRETENU PAR UNE AGENCE D'ENTRETIEN QUALIFIÉE.

Outils requis pour l'installation et l'entretien :

- Régulateur externe (pour gaz propane seulement)
- Tuyauterie conforme au code local
- Robinet d'arrêt manuel
! Poignée en «T» exigée au Massachusetts
- Trappe à sédiments - si le code l'exige
- Joint en «T»
- Clé à tuyau
- Ruban d'étanchéité pour tuyau
- Clé plate de 10 mm
- Clés plates 1/2 po et 7/16 po
- Tournevis à tête Phillips
- Tournevis à tête plate
- Tournevis à douille 1/4 po
- Gants
- Lunettes de sécurité
- Tournevis Torx T!20
- Cisaille de ferblantier

**NATIONAL
FIREPLACE
INSTITUTE**



CERTIFIED
www.nficertified.org

Nous recommandons de confier l'installation et l'entretien de nos appareils à gaz à des professionnels certifiés par le NFI (*National Fireplace Institute*®, aux États-Unis), le WETT (*Wood Energy Technical Training*, au Canada) ou l'APC (*Association des professionnels du chauffage*, au Québec).



**Wood Energy
Technical Training**
www.wettinc.ca



Canada

ENERGUIDE

Efficacité énergétique de ce poêle à gaz

Gaz Naturel / 63.51%
Gaz Propane / 63.51%

Based on CSA P.4.1-15

Model No. Jøtul GF 400 BV

ENERCHOICE
ENERCHOICE.ORG

Table of Contents

Outils de service	2
Spécifications.	4
Informations générales	5
Consignes de sécurité	6
Exigences d'installation.....	6
Exigences du conduit d'évacuation	10
Conversion de gaz.....	11
Raccordement de l'alimentation de gaz	13
Pressions de gaz.....	14
Assemblage deBûche	15
Réglage de la flamme	16
Wall Thermostat	16
Thermostat mural ou télécommande (optionnels).....	16
Tuyau décoratif	17
Vérification du système	17
Utilisation du poêle	18
Entretien	19
Installation du ventilateur (optionnel).....	20
Kit de panneaux de brique (optionnel)	22
Calibrage à haute altitude	23
Installation dans une maison mobile	23
Schéma des pièces	24
Liste des pièces.....	25
Garantie	26
Instructions d'allumage	27

Poêle à gaz à évacuation naturel Jøtul GF 400 BV Sebago

Fabriqué et distribué par :
Jøtul North America
55 Hutcherson Dr.
Gorham, Maine 04038 (USA)

Normes d'essai de certification

Cet appareil est conforme aux normes National Safety standards et il a été testé et homologué par Intertek Testing Services (Middleton, Wisconsin), selon les normes ANSI Z21.88-2016 / CSA 2.33-2016, CAN/CGA 2.17-M91.

NE PAS TENTER DE MODIFIER OU DE MODIFIER LA CONSTRUCTION DE L'APPAREIL OU DE SES COMPOSANTS. TOUTE MODIFICATION OU MODIFICATION ANNULE LA GARANTIE, LA CERTIFICATION ET LISTE DE CET APPAREIL.

Votre poêle possède un numéro de série unique, estampé sur la plaque signalétique attachée à l'arrière. Veuillez noter ce numéro de série dans l'espace ci-dessous. Vous pouvez aussi agraffer votre reçu (ou facture) à cette page pour référence ultérieure.

MODÈLE: _____

NUMÉRO DE SÉRIE: _____

DATE D'ACHAT: _____

DÉTAILLANT AUTORISÉ: _____

ADRESSE: _____

TÉLÉPHONE: _____

INSTALLATEUR: _____

TYPE DE COMBUSTIBLE: _____

CONVERSION DE COMBUSTIBLE: NON ____ OUI ____

NOTES: _____

Jøtul GF 400 BV Sebago

Specifications

Cet appareil est un appareil de chauffage au gaz à ventilation atmosphérique conçu uniquement pour l'évacuation verticale directement à l'extérieur de la maison à l'aide d'un tuyau de ventilation de type B homologué.

Gaz naturel 40,000 BTU/h (puissance maximale)
22,000 BTU/h (puissance minimale)

Gaz propane 40,000 BTU/h (puissance maximale)
20,000 BTU/h (puissance minimale)

Inlet Pressure:

	MIN.	MAX.
Gaz naturel:	5.0 WC (1.24 kPa)	7.0 WC (1.74 kPa)
Gaz propane:	12.0 WC (2.99 kPa)	14.9 WC (3.71 kPa)



Manifold Pressure:

	MIN.	MAX.
Gaz naturel:	1.2 WC (.30 kPa)	3.8 WC (.95 kPa)
Gaz propane:	2.9 WC (.722 kPa)	11.0 WC (2.74 kPa)


Allumeur Piezo / Veilleuse permanente (continue)

CET APPAREIL, TEL QUE LIVRÉ, EST PRÊT À FONCTIONNER AU GAZ NATUREL SEULEMENT. POUR UTILISER LE GAZ PROPANE, VOUS DEVEZ D'ABORD INSTALLER LE KIT DE CONVERSION AU GAZ PROPANE #156005, FOURNI AVEC CET APPAREIL. LA CONVERSION DOIT ÊTRE FAITE AVANT D'INSTALLER CET APPAREIL. VOIR LES PAGES 11.

Dimensions du poêle



With Short Legs, reduce height by 2 1/4" (51 mm)



General Information



- CET POÊLE DOIT ÊTRE INSTALLÉ ET ENTRETENU PAR UNE AGENCE D'ENTRETIEN QUALIFIÉE.
- L'installation et la réparation de cet appareil doivent être effectuées par un personnel d'entretien qualifié. Une installation et un entretien inadéquats de cet appareil peuvent créer des conditions dangereuses, pouvant causer un incendie, une explosion, des dommages matériels, des blessures ou la mort.
- Cet appareil doit être inspecté avant de l'utiliser, et au moins une fois par an. Des nettoyages plus fréquents peuvent être exigés en cas de poussières excessives provenant de tapis, de literie, etc. Il est primordial de maintenir la propreté des compartiments de contrôles, des brûleurs et des passages de circulation d'air de cet appareil.
- NE RACCORDEZ PAS CE POÊLE À UN CONDUIT DE CHEMINÉE DESSERVANT UN AUTRE APPAREIL.
- L'installation doit être conforme aux codes locaux. Votre détaillant Jøtul peut vous aider à déterminer ce qui est exigé dans votre région pour assurer une installation sécuritaire et légale. Certaines régions exigent un permis pour installer un appareil de chauffage au gaz. Consultez toujours votre inspecteur local du code du bâtiment ou l'autorité ayant juridiction, pour déterminer quel règlements s'appliquent dans votre région.
- CONFORMITÉ AUX CODES : Vos agents locaux ont l'autorité finale pour déterminer si une installation proposée est acceptable. Toute exigence d'une autorité locale ayant juridiction qui ne serait pas spécifiquement traitée dans le présent manuel, renvoie au code local. En l'absence de codes locaux, les exigences d'installation doivent être conformes aux codes nationaux en vigueur. Aux États-Unis, ces exigences sont établies dans le *National Fuel Code*, ANSI Z223.1.(NFPA 54). Au Canada, ces exigences sont établies dans la norme CAN/CGA B149 du *Fuel Installation Code* (dernière révision).
- N'UTILISEZ PAS CE POÊLE SI UNE PARTIE QUELCONQUE A ÉTÉ EN CONTACT AVEC L'EAU. Appelez immédiatement un technicien d'entretien qualifié pour faire inspecter cet appareil et pour remplacer toute pièce du système de contrôle ou de réglage de gaz qui aurait été en contact avec l'eau.
- Cet appareil peut être installé dans une maison préfabriquée (mobile) installée de façon permanente, lorsque les codes locaux ne l'interdisent pas.
- Cet appareil est uniquement destiné à être utilisé avec le (s) type (s) de gaz indiqué (s) sur la plaque signalétique. Cet appareil n'est pas convertible pour une utilisation avec d'autres gaz, sauf si un kit certifié est utilisé.

Panneau vitré

N'utilisez pas cet appareil si la vitre avant est retirée, fissurée ou cassée. Le remplacement de la vitre doit être effectué par un ouvrier d'entretien certifié ou qualifié. Ne retirez la vitre que pour l'entretien périodique. Manipulez toujours la vitre avec soin.

Déballer votre poêle

1. ÉCRAN DE BARRIÈRE DE SÉCURITÉ: Cet appareil est équipé d'un écran de barrière certifié qui doit être installé avant d'utiliser l'appareil. La barrière est fixée à la palette d'expédition du poêle. Enlevez ces deux vis et utilisez une pince pour briser chaque courroie d'expédition perforée des deux supports de fixation du cadre d'écran comme indiqué ici en teinte grise.
2. Retirez la plaque supérieure du poêle en la soulevant simplement du corps du poêle.
3. Pour ouvrir la chambre de combustion, désengagez deux verrous de cadre en verre situés sur le dessus de la chambre de combustion. Tirez chaque poignée vers l'avant pour dégager le loquet de l'encoche dans le cadre, comme illustré ci-dessous.
4. Familiarisez-vous avec les exigences d'installation spécifiées dans ce manuel, avant de commencer l'installation.



Contenu du sac de matériel

- Kit de conversion - GP156005
- Supports de tuyau décoratifs (4)129469
- Laine de roche, .006 kg.224136

Safety Information

- En raison des températures élevées, ce poêle doit être installé à l'écart des zones passantes, meubles, rideaux, etc. Respectez tous les dégagements aux matériaux combustibles spécifiés pour le poêle, le manteau et les bordures de finition du foyer.
- Un écran pare-étincelles, conçu pour réduire le risque de brûlure en touchant la vitre chaude, est fourni avec cet appareil et doit être installé pour protéger les enfants et autres personnes à risque.
- Si l'écran pare-étincelles est endommagé, il doit être remplacé par l'écran pare-étincelles du fabricant, conçu pour ce modèle (Pièce n° 157699).
- Les enfants et adultes doivent être avisés des dangers potentiels des surfaces à température élevée. Ils doivent s'en éloigner pour éviter de se brûler ou que leurs vêtements ne prennent feu.
- Bien surveiller les jeunes enfants lorsqu'ils sont dans la pièce où se trouve l'appareil. Les bambins, les jeunes enfants et autres peuvent être sujets à des brûlures par contact accidentel. En plus de l'écran pare-étincelles, une barrière physique est recommandée s'il y a des personnes à risque dans la maison. Pour restreindre l'accès au poêle, installer une barrière de sécurité ajustable pour éloigner les bambins, enfants et autres personnes à risque, des lieux et des surfaces chaudes.
- Tout écran pare-étincelles, barrière ou garde retiré pour l'entretien doit être remis en place, avant d'utiliser cet appareil.
- Ne jamais poser sur le poêle (ni près du poêle) des vêtements ou objets en matériaux combustibles.
- Ne jamais laisser quelqu'un utiliser cet appareil s'il ne sait pas comment l'utiliser.
- NE JAMAIS entreposer ou utiliser de matières combustibles (ex. essence et autres liquides ou gaz inflammables) à proximité du poêle.
- NE JAMAIS brûler de combustibles solides (bois, carton, papier, charbon, etc.) dans ce poêle à gaz. Utiliser SEULEMENT du gaz naturel ou propane.
- Attention : Ne jamais frapper/égratigner la vitre.
- Cet appareil ne doit PAS être utilisé avec une porte vitrée usée ou de seconde main.
- Porter des gants et lunettes de sécurité pour installer ou faire l'entretien de cet appareil.

Emplacement du poêle

Au moment de choisir un emplacement pour le poêle, tenez compte des points suivants :

- 1) Distribution de chaleur
- 2) Exigences d'installation du conduit d'évacuation
- 3) Trajet de la conduite d'alimentation de gaz
- 4) Zones passantes, meubles, rideaux, etc.

Le poêle GF 400 DV IPI peut être installé sur ou près des matériaux de construction conventionnels; cependant, un dégagement adéquat aux matériaux combustibles doit être maintenu pour assurer une circulation d'air adéquate autour de l'appareil. De plus, il est important d'assurer un accès adéquat autour du poêle pour l'entretien et l'utilisation.

Les dégagements et spécifications d'âtre indiqués dans ce manuel sont les exigences minimales pour les matériaux combustibles. Le terme «Matériau combustible» désigne «tout ce qui peut brûler» (ex. placoplâtre [gyproc], papier peint, bois, tissus, etc.). Ceux-ci ne sont pas limités aux matériaux visibles mais incluent aussi les matériaux pouvant être situés derrière les matériaux non combustibles.

Si vous avez des doutes concernant la combustibilité d'un matériau, consultez le service d'incendie de votre localité. Les matériaux «résistants au feu» sont considérés combustibles. Ils sont difficiles à allumer, mais ils brûleront. De plus, le placoplâtre (gyproc), classé «résistant au feu» est aussi considéré comme un matériau combustible.

Exigences de l'âtre

Cet appareil NE PEUT PAS être installé directement sur du tapis (moquette), du vinyle, du prélat (linoléum) ou un plancher en bois laminé (ex. Pergo®).

Si vous prévoyez installer cet appareil sur un matériau combustible AUTRE QUE LE BOIS, vous devez installer une plateforme de protection en métal, en bois, en tuile céramique, en pierre ou une extension d'âtre homologuée. Ce protecteur de plancher doit couvrir toute la largeur et la profondeur de l'appareil. Il n'est pas nécessaire de retirer le tapis (moquette), le vinyle ou le prélat (linoléum) situé en-dessous du protecteur de plancher. Voir la figure 1.




Figure 1.

Dégagements exigés du poêle et du conduit d'évacuation

Dégagements minimums du poêle aux matéri-aux combustibles: Voir fig. 2 à 6.

Arrière : 3 po (751mm) - mesurée à partir du capot
 Plafond : 32 1/4 po (819 mm) - mesuré à partir de la cuisinière
 Coin : 3 po (51 mm) - mesuré à partir de la cuisinière
 Côtés : 3 po (76 mm) - mesuré à partir de la cuisinière




Figure 2. Dégagements d'installation parallèles.

Ventilation

Tous les côtés: 1 po (25 mm)

Tous les composants de ventilation doivent être installés conformément aux instructions du fabricant et aux conditions de leur liste. Reportez-vous aux instructions du fabricant pour les dégagements approuvés entre le tuyau d'évent et les matériaux combustibles.




Figure 3. Ligne centrale de l'adaptateur d'évent à un dégagement minimum par rapport aux murs d'angle.

Dimensions de l'alcôve

Maintenir les dégagements aux combustibles comme indiqué ci-dessus.

Largeur minimale: 32 po (81 cm)
 Profondeur maximale: 24 po (61 cm)
 Hauteur minimale: 61 po (155 cm)

Passage mural approuvé

N'utilisez que le coupe-feu mural Dura-Vent M-G de 4 po # 3143 pour faire passer le tuyau d'évent à travers les murs combustibles. Voir fig. 2.




Figure 2. Passage de mur approuvé, mur de MG Dura-Vent # 3134..

Dégagements de Mantel -

Poêle montré avec des jambes standard. Avec les pattes courtes, soustrayez 2 1/4 "(51 mm) des dégagements indiqués ci-dessous.




Figure 4. Spécifications du Mantel et du Trim - Poêle installé avec la plaque supérieure à fleur de la face du foyer.

Exigences du conduit d'évacuation


Le GF 400 BV est spécifiquement conçu pour fonctionner avec les composants d'évacuation de Type B («B!Vent») de 4 po de diamètre, ou une gaine de cheminée flexible de 4 po dia. homologuée pour le gaz.

- Tous les composants du conduit d'évacuation doivent être installés conformément aux instructions et spécifications de leur fabricant.
- La hauteur minimum de tout conduit à terminaison verticale est de 7 pieds (2,1 m) et la hauteur maximum est de 35 pieds (10,7 m). Voir schémas à la page 10.
- Les toits à pente raide, les arbres adjacents et les vents prédominants peuvent nuire au tirage ou créer parfois un tirage descendant. On peut alors résoudre le problème de tirage en augmentant la hauteur du conduit d'évacuation, ou en installant un chapeau de cheminée pour vents forts (*High Wind*).
- **COUDES** : Si une déviation ou un coude est requis dans un conduit vertical, il est important de supporter ce conduit d'évacuation à tous les 3 pieds (0,9 m) pour éviter des contraintes excessives sur les déviations.
 - Le plus possible, préférer les coudes de 45° à ceux de 90°, car ils restreignent moins les gaz de cheminée.
 - Nombre maximum de coudes de 90° : trois.
 - Nombre maximum de coudes de 45° : quatre.
- **LA COURSE HORIZONTALE TOTALE MAXIMUM DANS TOUT CONDUIT D'ÉVACUATION EST DE 4 PIEDS (1,2 m)**. Le trajet entre les coudes de 45° est considéré comme une course horizontale (on mesure la projection horizontale). Voir les schémas en page 10.
- Tout conduit d'évacuation de Type B traversant un toit doit comporter un solin, un collet de solin, un coupe-feu et un chapeau de cheminée de Type B (exigé). Voir les schémas à la page 10.
- Le conduit d'évacuation de ce poêle NE PEUT PAS avoir moins de 4 po de diamètre, ni plus de 4 po dia.
- Tout espace inutilisé à l'intérieur de la cheminée en maçonnerie (ou autre) peut servir à évacuer les gaz de combustion du poêle, à condition de le gainer (doubler) avec une gaine de cheminée flexible homologuée pour le gaz, ou avec un conduit d'évacuation de Type B de 4 po de diamètre (voir Fig. 6).
- L'espace qui reste autour de cette gaine, dans une cheminée en maçonnerie ou à dégagement zéro, NE PEUT PAS être utilisé pour évacuer les gaz de combustion d'un autre appareil.
- Si la terminaison d'évacuation traverse le toit, voir les règles et schémas de la figure 5, pour déterminer la hauteur adéquate de la terminaison d'évacuation.
- AUCUN conduit d'évacuation ne peut terminer horizontalement ni au-dessous d'une corniche de toit.

Pente du toit H min (pieds)

Plat jusqu'à 6/12	1,0*
Plus de 6/12 à 7/12	1,25*
Plus de 7/12 à 8/12	1,5*
Plus de 8/12 à 9/12	2,0*
Plus de 9/12 à 10/12	2,5*
Plus de 10/12 à 11/12	3,25
Plus de 11/12 à 12/12	4,0
Plus de 12/12 à 14/12	5,0
Plus de 14/12 à 16/12	6,0
Plus de 16/12 à 18/12	7,0
Plus de 18/12 à 20/12	7,5
Plus de 20/12 à 21/12	8,0

* 3 pieds (91 cm) minimum dans les régions neigeuses.



Lorsque le conduit d'évacuation est à moins de 8 pieds (2,4 m) du mur, la terminaison d'évacuation doit être au moins 2 pieds (0,6 m) au-dessus du mur.




Figure 5. Hauteur exigée de la terminaison d'évacuation.

- La traversée de parois en matériaux combustibles (murs, plafonds) doit utiliser un système d'évacuation homologué de Type B («B!Vent») et doit respecter les dégagements spécifiés du fabricant.
- Toute section de conduit horizontal doit avoir une pente montante de 1/4 po par pied vers le chapeau de cheminée.
- Lorsqu'un système d'évacuation traverse un coupe-feu mural raccordé à une cheminée de maçonnerie, toute partie du système d'évacuation exposée dans la pièce occupée doit être de Type B. Aucune gaine flexible ne doit être exposée dans un lieu occupé ; pour la protéger, on recommande de la faire traverser un manchon tel un tuyau de poêle de 6 po (24 gauge).
- Les gaines de cheminée flexibles homologuées pour le gaz ne peuvent pas être exposées à l'air ambiant des lieux occupés du bâtiment.


- Si vous installez un tuyau décoratif de 6 po pour couvrir la sortie d'évacuation exposée, toute gaine de cheminée flexible homologuée pour le gaz doit être raccordée directement à la hotte de tirage du poêle.
- L'utilisation de tuyau de raccordement de cheminée à simple paroi comme conduit d'évacuation, est interdite avec le poêle Allagash GF 300 BV.
- Un coupe-feu («firestop») est exigé à chaque étage.
- Tout conduit d'évacuation exposé au-dessus du premier étage doit être encloisonné, qu'il s'agisse d'un espace occupé ou non (ex. grenier). Maintenez tous les dégagements exigés de tous les côtés du conduit d'évacuation vertical, tel que spécifié par le fabricant.
- L'installation d'un composant non fabriqué ou approuvé par Jøtul, ou non conforme aux dégagements exigés, annulera la garantie et peut causer des dommages matériels, un incendie, des blessures ou la mort.
- Ne modifiez aucun composant du système de cheminée, et n'utilisez aucun composant endommagé.
- **CET APPAREIL À GAZ ET SON SYSTÈME DE CHEMINÉE DOIVENT ÊTRE ÉVACUÉS DIRECTEMENT À L'EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT, ET NE JAMAIS ÊTRE RACCORDÉS À UNE CHEMINÉE DESSERVANT UN APPAREIL À GAZ OU À COMBUSTIBLE SOLIDE.**
- **ASSUREZ-VOUS DE MAINTENIR TOUS LES DÉGAGEMENTS AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES, TELS QUE SPÉCIFIÉS DANS CE MANUEL ET DANS LES INSTRUCTIONS FOURNIES AVEC CHAQUE COMPOSANT DU SYSTÈME DE CHEMINÉE.**
- **Si cet appareil est installé à une altitude supérieure à 2000 pieds (610 m), l'élévation verticale minimum doit être de 12 pieds (3,7 m) à partir de la hotte de tirage.**

NOTE :

Un conduit de cheminée situé hors de l'enveloppe du bâtiment peut causer des problèmes de tirage inversé et/ou descendant (contre-tirage). Les appareils dont le conduit d'évacuation est à pression atmosphérique, tel ceux de Type B (évacuation naturelle), peuvent ne pas être compatibles avec ces conduits de cheminée.

Tous les appareils dont le conduit d'évacuation est à pression atmosphérique (Type B) sont affectés par les conditions atmosphériques et la pressurisation du bâtiment. Par exemple, un appareil de Type B installé au sous-sol et évacué par une cheminée extérieure, risque davantage d'être affecté par une pression négative. Ce type d'installation n'est pas recommandé.

Conduit d'évacuation installé dans une cheminée en maçonnerie ou préfabriquée



AVERTISSEMENT : UN POSITIONNEMENT DE PIÈCE NON CONFORME À CE SCHÉMA, OU L'UTILISATION DE PIÈCES AUTRES QUE CELLES SPÉCIFIQUEMENT APPROUVÉES POUR CET APPAREIL, PEUVENT CAUSER DES DOMMAGES MATÉRIELS OU DES BLESSURES.

Figure 6. Système d'évacuation du GF 400 BV, installé dans une cheminée en maçonnerie.

Configurations d'évacuation approuvées (Type B)




Figure 7.




Figure 8.




Figure 9.




Figure 10.

Conversion de gaz

Le poêle à gaz GF 400 BV, tel que livré par le fabricant, est prêt à fonctionner au GAZ NATUREL seulement. Si vous désirez utiliser le GAZ PROPANE comme combustible, ce poêle doit d'abord être converti pour utiliser le gaz propane, en utilisant le kit de conversion au gaz propane 156005.

Pour reconverter ce poêle au gaz naturel, commander et utiliser le kit de conversion au gaz naturel 156006.

AVERTISSEMENT :

CE KIT DE CONVERSION DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN TECHNICIEN D'ENTRETIEN AUTORISÉ PAR, CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS DU FABRICANT ET AUX RÈGLEMENTS ET CODES APPLICABLES DE TOUTE AUTORITÉ AYANT JURIDICTION. LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DE GRAVES BLESSURES ET DES DOMMAGES MATÉRIELS. L'AGENCE QUALIFIÉE EFFECTUANT CES TRAVAUX ASSUME LA RESPONSABILITÉ DE CETTE CONVERSION.

AU CANADA :

CE KIT DE CONVERSION DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AUX RÈGLEMENTS DES AUTORITÉS PROVINCIALES AYANT JURIDICTION, ET CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DES CODES D'INSTALLATION CAN1-B149.1 ET .2.

Outils requis :

- Clé plate ou à douille profonde 1/2 po, Tournevis Torx T20 ou pour vis à fente, Clé Allen 4 mm.

Contenu du kit de conversion :

- 1 régulateur étiqueté pour gaz propane
- 3 vis du régulateur
- 1 orifice de brûleur (**GN: 3.20mm / GP: #49**)
- 1 orifice de veilleuse (**GN: #51 / GP: #30**)
- Étiquette A - à remplir et coller à l'arrière du poêle
- Étiquette B - coller sur la plaque signalétique du poêle
- Petite étiquette pour valve de gaz - coller au corps de la valve de contrôle de gaz

Ces instructions de conversion sont aussi incluses avec le kit de conversion, dans le poêle.

Procédure de conversion de gaz

1. Fermez l'alimentation de gaz du poêle.
2. Soulevez et retirez le dessus du poêle.
3. Désengagez les deux loquets du cadre de la vitre au haut du poêle. Voir la figure 39 (page 22). Soulevez avec soin la vitre pour la retirer du poêle.
4. S'ils sont installés, retirez avec soin le jeu de bûches et les pierres réfractaires, en veillant à ne pas les endommager (ces pièces sont fragiles).
5. Soulevez la jupe du brûleur, montrée à la fig. 11.
6. Retirez l'écrou à oreilles de l'obturateur d'air, situé sous le côté droit du poêle. Voir fig. 12.




Figure 11. Soulevez et retirez la jupe du brûleur de l'intérieur de la chambre de combustion.




Figure 12. Repérez et retirez l'écrou à oreilles de l'obturateur d'air, sous le côté droit du poêle.

Procédure de conversion de gaz (Suite)

7. **Retrait du plateau du brûleur** : NOTE! Aucune vis ne retient le brûleur au plancher de la chambre de combustion. Tirez l'obturateur d'air vers l'avant et soulevez ensemble le brûleur et l'obturateur d'air pour les sortir ensemble du poêle. Voir fig. 13.
8. **Remplacement de l'orifice du brûleur**. Voir fig. 14. Avec une clé plate (ou à douille profonde) de 1/2 po, retirez l'orifice du brûleur de son boîtier coudé en laiton, et remplacez-le par l'orifice approprié, fourni dans le kit.
9. **Réinstallez l'obturateur d'air** avec son joint d'étanchéité, et poussez-le complètement au fond pour pouvoir réinstaller le plateau du brûleur. Réinsérez l'écrou à oreilles sur la tige de l'obturateur sous le poêle, mais ne le serrez pas. Vous devrez ajuster sa position finale plus tard.
10. **Réinstallez le plateau du brûleur**. Glissez le tube du brûleur sur l'obturateur d'air tel que montré à la fig. 15. Vérifiez que le brûleur est solidement fixé aux 2 brides de fixation à l'avant de la chambre de combustion et repoussez le plateau vers l'arrière de la chambre de combustion. Une fois bien positionné, il doit y avoir 1/2 po (13 mm) de jeu entre le plateau du brûleur et l'avant de la chambre de combustion. Voir fig. 15.
11. **REPLACEMENT DE L'ORIFICE DE VEILLEUSE** : De l'intérieur de la chambre de combustion, retirez la tête de veilleuse en tirant vers le haut à partir de la base de la veilleuse. Voir fig. 16. Avec la clé Allen de 4 mm (incluse dans le kit) dévissez l'orifice de veilleuse (sens antihoraire). Remplacez-la par l'orifice adéquat.
12. Serrez l'orifice dans la base de la veilleuse. Pour éviter les fuites de dérivation, vérifiez que l'orifice est bien vissé : dessus d'orifice affleurant le dessus de base. Voir. Fig. 16. Réinstallez la tête de veilleuse en la poussant vers le bas sur la base de la veilleuse.
13. **Retrait du régulateur** : Avec un tournevis Torx T120, retirez les 3 vis de l'avant du régulateur de valve. Voir fig. 17.
14. **Retrait du joint d'étanchéité, du disque en plastique blanc et du ressort du régulateur** : Retirez de la valve le joint d'étanchéité en caoutchouc noir. Voir fig. 17.




Figure 13. Retirez ensemble l'obturateur d'air et le brûleur.




Figure 14. Remplacement de l'orifice du brûleur.




Figure 15. Air Shutter Setting

Procédure de conversion de gaz (Suite)




Figure 16. Retrait et remplacement de l'orifice de veilleuse.

15. **Installation du nouveau régulateur :** Vérifiez que le nouveau joint d'étanchéité est bien positionné et serrez bien les vis.

16. **Collez les étiquettes d'identification** au poêle, de façon à ce qu'elles soient visibles pour toute personne qui fera l'entretien du poêle.

Étiquette «A» - Collez-la à l'arrière du poêle.

Étiquette «B» - Collez-la sur la plaque signalétique qui est attachée à l'arrière du poêle.

Petite étiquette de conversion - Collez-la sur la valve.

17. Réassemblez le poêle, ouvrez le gaz alimentant le système et vérifiez la présence de fuites avec une solution d'eau savonneuse ou un détecteur de gaz.

NE JAMAIS UTILISER DE FLAMME NUE POUR VÉRIFIER LA PRÉSENCE DE FUITES DE GAZ.

18. Une pression de gaz correcte est essentielle pour le fonctionnement efficace et sécuritaire de cet appareil. Utilisez un manomètre pour vérifier les pressions, tel que spécifié à la section «Pressions de gaz» de ce manuel (page 14).

19. **Ajustez l'obturateur d'air.** Vous devrez positionner l'obturateur d'air de façon à fournir un mélange air/gaz qui assurera la meilleure apparence des flammes pour votre installation. Commencez par ouvrir l'obturateur d'air à moitié en positionnant la tige de l'obturateur au milieu de la fente au bas du poêle. Voir les fig. 12 et 15. Poussez la tige vers l'avant pour ouvrir l'obturateur et augmenter le débit d'air. Avec l'expérience, vous trouverez la position de l'obturateur qui convient à votre installation.

AVANT D'ALLUMER CE POÊLE, LISEZ BIEN LES INSTRUCTIONS D'ALLUMAGE À L'INTÉRIEUR DE LA COUVERTURE ARRIÈRE DE CE MANUEL.




Figure 17. Retrait et remplacement du régulateur.

Raccordement de l'alimentation de gaz

NOTE (POUR LE VENTILATEUR) : Si vous installez le ventilateur (optionnel), faites-le avant de raccorder la conduite de gaz, pour éviter toute interférence entre les deux (espace limité).

Le raccordement de la conduite d'alimentation de gaz se fait à gauche de la valve de gaz. La conduite d'alimentation de gaz doit être réduite à un diamètre de 3/8 po NPT après raccordement à la conduite d'arrivée de 1/2 po (en amont), ou le diamètre approprié pour assurer une pression de gaz suffisante à l'entrée de la valve de gaz, peu importe le réglage de chauffage.

L'utilisation de connecteurs flexibles pour appareils au gaz est acceptable à plusieurs endroits aux États-Unis. Au Canada la méthode peut varier selon le code local.

TOUTE INSTALLATION DOIT ÊTRE CONFORME AU CODE LOCAL OU, EN L'ABSENCE DE TEL CODE, À LA PLUS RÉCENTE ÉDITION DU *NATIONAL FUEL GAS CODE ANSI Z223.1/NFPA 54* OU *CAN/IB149*.

Tous les codes exigent d'installer un robinet d'arrêt de gaz et un raccord union sur la conduite d'alimentation, et dans la même pièce que l'appareil. Ceci permet de débrancher le poêle lors de l'entretien. Voir Fig. 18.

L'INSTALLATION D'UN ROBINET D'ARRÊT DE GAZ À POIGNÉE EN «T» EST EXIGÉE AU MASSACHUSETTS, CONFORMÉMENT AU CODE 248CMR.

Fixez solidement tous les joints en utilisant les outils et produits d'étanchéité appropriés. Pour les appareils au propane, utilisez des produits d'étanchéité résistant au propane. Ouvrez l'alimentation de gaz et vérifiez la présence de fuites de gaz en utilisant une solution d'eau savonneuse. **Ne jamais utiliser de flamme nue pour détecter les fuites de gaz.**




Figure 18. Options de raccordement du robinet d'arrêt sur la conduite d'alimentation de gaz.

Test de détection des fuites :

1. Mélangez une solution 50!50 d'eau et de savon à vaisselle.
2. Allumez le poêle ! voir les instructions d'allumage sur la couverture arrière de ce manuel, ou sur la plaque signalétique attachée au poêle.
3. Enduisez (avec un pinceau) ou vaporisez tous les joints et raccords de gaz avec l'eau savonneuse.
4. Si des bulles apparaissent à l'un ou l'autre des joints ou raccords, ou si vous détectez une odeur de gaz, fermez immédiatement le gaz en tournant le bouton de réglage de gaz à la position «OFF».
5. Serrez ou refaites le joint qui fuit, puis refaites le test pour vérifier qu'il n'y a aucune fuite de gaz.




Figure 19. Points de test de pression.

PRESSIONS DE GAZ À L'ENTRÉE (WC = pouces de colonne d'eau)

	<u>MIN</u>	<u>MAX</u>
GAZ NATUREL	5,0 WC	7,0 WC
GAZ PROPANE	12,0 WC	14,9 WC

Cet appareil et son robinet d'arrêt de gaz doivent être débranchés de la conduite d'alimentation de gaz lors des essais de pressurisation de ce système, si la pression d'essai est supérieure à 1/2 psig (3,5 kPa).

Cet appareil doit être isolé de la conduite d'alimentation de gaz, en fermant son robinet d'arrêt manuel individuel lors des essais de pressurisation de la conduite de gaz, si la pression d'essai est inférieure ou égale à 1/2 psig (3,5 kPa).

PRESSIONS DE GAZ AU MANIFOLD (WC = pouces de colonne d'eau)

	<u>MIN</u>	<u>MAX</u>
GAZ NATUREL	1,2 WC	3,8 WC
GAZ PROPANE	2,9 WC	11,0 WC

Pressions de gaz

Une pression de gaz adéquate est essentielle pour un fonctionnement efficace et sécuritaire du poêle à gaz GF 400 BV. Il est important de régler les pressions de gaz aux valeurs spécifiées, lors de l'installation. Une pression de gaz adéquate assure un débit de gaz adéquat à l'appareil, et est déterminant lors des vérifications de fuite de gaz.

Tests de pression : Branchez un manomètre au point de test de pression approprié sur la valve de contrôle gaz. Voir Fig. 19. Les points de branchements du manomètre sont situés à l'avant de la valve, sous le bouton «On/Off/Pilot», et sont identifiés ainsi :

E - pour la pression d'entrée ou d'alimentation (le débit de gaz arrivant à la valve de gaz.)

A - pour la pression du manifold (le débit de gaz sortant de la valve de gaz vers le brûleur.)

TESTEZ TOUJOURS LES PRESSIONS AVEC LE RÉGULATEUR DE LA VALVE DE GAZ POSITIONNÉ AU RÉGLAGE LE PLUS HAUT («HIGH»).

Installation du journal

Kit de briques Remarque: Installez le kit de briques antiques en option 155375 avant d'installer le jeu de bûches. Voir page 22 et les instructions fournies avec ce kit.

Le jeu de paramètres GF 400 BV doit être installé avant d'utiliser le brûleur. Le jeu de bûches comprend cinq morceaux de bois et un sac de pierres de braises emballé à l'intérieur de la chambre de combustion. Pour installer l'ensemble de bûches, retirez l'emballage et placez les pièces à l'intérieur de la chambre de combustion, comme illustré sur les figures 20-24. Ne manipulez pas l'ensemble de bûches à mains nues. Toujours porter des gants pour prévenir l'irritation de la peau des fibres céramiques.

Les pierres de braise simulent de manière réaliste des charbons ardents lorsque le brûleur fonctionne. Ceux-ci doivent être répartis uniformément sur la plaque du brûleur et autour des bûches. **NE PAS OBSTRUER L'OUVERTURE DE L'ENSEMBLE PILOTE.** N'empilez pas les braises contre les bords de la jupe du brûleur. Voir fig. 24.

NOTE: Vous n'avez pas besoin d'utiliser toutes les pierres de braises. Avec l'expérimentation, vous trouverez l'arrangement et la quantité de braises qui fonctionnent le mieux avec votre poêle. En fonction des caractéristiques de votre installation, il est possible que trop de pierres de braises puissent favoriser la suie sur les bûches. Ajustez la quantité de pierres de braises selon les besoins afin de maintenir la meilleure image de la flamme et la meilleure performance du brûleur..




Figure 20. Engager les trous dans la partie inférieure de la bûche droite avec la cheville dans la jupe du brûleur.




Figure 21. Engager les trous dans la face inférieure de la bûche arrière avec les deux chevilles dans la jupe du brûleur.




Figure 22. Installer le journal de gauche




Figure 23. Installez le journal du milieu gauche




Figure 24. Installer le journal supérieur




Figure 24a. Positionner les braises lâches et maintenir un dégagement de 1/4" des bords de la jupe du brûleur.

Apparence des flammes / Réglage de l'obturateur d'air

Le GF 400 BV, tel que livré par le fabricant, est prêt à fonctionner au gaz naturel. Pour le convertir au gaz propane (GPL) vous devrez peut-être ajuster l'obturateur d'air afin d'obtenir l'apparence des flammes désirée. D'autres facteurs liés à l'installation peuvent aussi affecter l'apparence des flammes. L'obturateur d'air peut être ajusté plus ouvert ou plus fermé, pour optimiser l'apparence des flammes en fonction de votre installation.

Ouverture d'air trop grande: le poêle produira des flammes bleues et transparentes, ou «anémiques». Ouverture d'air trop grande : le poêle produira des flammes bleues et transparentes, ou «anémiques».

Ouverture d'air trop petite : le poêle produira des flammes jaunes très longues, qui causeront de la suie. La suie produit des dépôts noirs sur les bûches, sur les parois internes de l'appareil, et potentiellement sur le chapeau de cheminée (ou d'évacuation) extérieur. La suie est causée par une combustion incomplète dans les flammes, et par le manque d'air de combustion entrant par l'ouverture de l'obturateur d'air.

Pour ajuster l'obturateur d'air :

1. Regardez sous le côté droit du poêle et desserrez l'écrou à oreilles situé le plus près de vous. Voir la fig. 25. Glissez la tige filetée vers l'avant pour ouvrir l'obturateur d'air, ou poussez-la vers l'arrière pour restreindre le débit d'air. Ajustez par de petits changements d'ouverture à chaque fois.
2. Resserrez l'écrou à oreilles pour fixer l'obturateur d'air au réglage désiré.
3. Laissez le poêle chauffer 30 minutes au réglage maximal («HIGH»), en observant continuellement la flamme. Si la flamme semble faible, lente ou fumeuse, répétez la procédure susmentionnée jusqu'à ce que la flamme ait l'apparence désirée.

AVERTISSEMENT: LES RÉGLAGES D'OBTURATEUR D'AIR DOIVENT ÊTRE FAITS SEULEMENT PAR UN TECHNICIEN D'ENTRETIEN QUALIFIÉ.




Figure 25. Desserrez l'écrou à oreilles pour ajuster l'obturateur d'air.

Thermostat mural ou télécommande (optionnels)

Utilisez seulement un thermostat avec circuit à deux fils de 750 millivolts c.c. (courant continu), avec ce poêle. Le thermostat doit être placé dans la même pièce que le poêle, typiquement à 5 pieds (1,5 m) du plancher. Évitez les zones de courant d'air, ou tout endroit pouvant affecter la précision du thermostat.

Le thermostat doit être connecté au poêle GF 300 BV avec un fil de calibre minimum 16 gauge ayant une longueur maximale de 25 pieds de fil.

Connectez les deux fils du thermostat aux deux bornes inférieures du bloc de connexion, situées juste au-dessus du bouton de l'allumeur. Ne serrez pas trop les connexions. IL N'EST PAS NÉCESSAIRE DE DÉCONNECTER AUCUN AUTRE FIL. Voir Fig. 26.

Pour que le thermostat fonctionne, le commutateur «ON/OFF/T!STAT» (situé à l'arrière du poêle) doit être positionné à «T!STAT» et la veilleuse doit être allumée, car celle-ci fournit le courant au thermostat.

Au thermostat, les deux fils doivent être connectés aux deux vis de connexion sur la plaque de base du thermostat, selon les instructions du fabricant.

Télécommande

Si vous utilisez une télécommande, le récepteur de télécommande doit être connecté au bloc de connexion comme pour le thermostat. Voir les instructions ci-dessus.

Suivez les instructions d'utilisation fournies avec le système de télécommande.

ATTENTION :

ÉTIQUETEZ TOUS LES FILS À DÉBRANCHER POUR L'ENTRETIEN DES CONTRÔLES. UNE ERREUR DE CÂBLAGE PEUT CAUSER UN DYSFONCTIONNEMENT DANGEREUX. APRÈS L'ENTRETIEN DE L'APPAREIL, VÉRIFIEZ TOUJOURS SON BON FONCTIONNEMENT.




Figure 26. Schéma de câblage - Valve et accessoires.

Installation d'un tuyau décoratif

La mise en place d'un tuyau décoratif est optionnelle. Aucun tuyau décoratif n'est fourni avec le GF 400 BV Allagash de Jøtul; cependant, quatre brides de centrage sont fournies avec le poêle dans le sac de pièces. Ces brides servent à centrer le tuyau décoratif avec la hotte de tirage sur laquelle le tuyau appuie. Suivez la procédure suivante pour fixer ces brides au poêle.

1. Retirez les quatre vis à tête hex. 1/4 po retenant la buse d'évacuation de 4 po à la hotte de tirage, mais ne retirez pas la buse d'évacuation. Voir Figure 27.
2. Alignez les brides de centrage en «L» avec les trous de la buse d'évacuation, et fixez-les avec quatre vis à tête hex. 1/4 po (fournies dans le sac de pièces).

Rappel : N'utilisez aucun tuyau de poêle à simple paroi comme conduit d'évacuation avec cet appareil.




Figure 27.
Raccord de tuyau décoratif et emplacement du commutateur de déversement.

Vérification du système

1. **PURGE DE LA CONDUITE DE GAZ** : Lorsque vous allumerez ce poêle la première fois, il faudra attendre un peu pour que la conduite de gaz expulse les poches d'air. Après cette purge, le poêle fonctionnera tel que décrit dans les instructions d'allumage. Voir la procédure sur la couverture arrière intérieure de ce manuel, ou sur la plaque signalétique attachée au bas à l'arrière du poêle. Les allumages subséquents du brûleur n'exigeront aucune purge de la conduite de gaz, sauf après la fermeture du robinet d'arrêt de gaz.
2. **FLAMMES DE LA VEILLEUSE** : On peut surveiller les flammes de la veilleuse à travers la fenêtre d'inspection juste derrière et sous la bûche droite. Voir fig. 28 et 28a. Les flammes de la veilleuse doivent être stables – sans vaciller, diminuer ni augmenter. Elle doivent être de couleur bleue autour du capuchon de veilleuse, avec des traces de jaune près des bords externes.

Les flammes de la veilleuse doivent envelopper 3/8 po (9 mm) du haut de la thermopile (pour générer le courant millivolt) et 1/8 po (3 mm) du haut du thermocouple. Les flammes de veilleuse doivent sortir de 1 po (25 mm) des 3 orifices du capuchon de veilleuse, l'une d'elles étant dirigée vers les trous perforés du plateau de brûleur. Voir fig. 28a.

3. **RÉGLAGE DU BRÛLEUR** : Ce poêle est doté d'une valve de contrôle de gaz à débit variable qui permet un réglage manuel facile de la hauteur des flammes et de la puissance de chauffage. Pour régler l'intensité des flammes entre le maximum et le minimum, tournez le bouton «HI/LO». La hauteur des flammes peut être ajustée jusqu'à environ 50% de la plage comprise entre les réglages BAS et HAUT. Voir fig. 29.

IL NE DOIT PAS Y AVOIR DE FUMÉE NI DE SUIE. S'IL Y EN A, VÉRIFIEZ LA POSITION DES BÛCHES. SI LA SUIE OU LA FUMÉE PERSISTE, L'OBTURATEUR D'AIR PEUT NéCESSITER UN AJUSTEMENT.

Voir la section «Apparence des flammes/Réglage de l'obturateur d'air» de ce manuel, pour régler et ajuster correctement l'obturateur d'air. Note: Plus le conduit d'évacuation comporte de déviations, plus l'obturateur d'air nécessitera un ajustement. Voir page 16.




Figure 28. Apparence correcte des flammes de la veilleuse.

AVERTISSEMENT :
LES RÉGLAGES DE L'OBTURATEUR D'AIR DOIVENT
ÊTRE EFFECTUÉS SEULEMENT PAR UN TECHNICIEN
D'ENTRETIEN PROFESSIONNEL QUALIFIÉ.




Figure 29. Apparence des flammes au réglage maximal («High») après environ 15 à 20 minutes de chauffage

ATTENTION :
N'ESSAYEZ PAS DE MODIFIER L'APPARENCE DES
FLAMMES EN POSITIONNANT LE RÉGLAGE DE LA
VALVE DE GAZ À UNE POSITION AUTRE QUE
COMPLÈTEMENT OUVERTE.

Utilisation du poêle

Familiarisez-vous avec les contrôles du GF 300 BV. Assurez-vous que toute personne utilisant ce poêle connaît et comprend les contrôles et procédures d'utilisation. Suivez toutes les «Instructions d'allumage» de la couverture arrière intérieure du manuel et sur la plaque signalétique attachée au panneau arrière du poêle.

1. Une fois la veilleuse allumée, le brûleur est contrôlé par le commutateur à bascule situé au coin gauche du panneau arrière. Voir fig. 30.
ON / OFF - utilisé pour le réglage manuel du brûleur.
T-STAT - utilisé pour le contrôle par thermostat ou par télécommande (optionnels). Le brûleur sera contrôlé par ces accessoires.
2. Lors des premiers feux, vous pourrez remarquer une odeur et/ou de la fumée provenant du poêle. Ceci est normal et est dû au séchage final des sous-produits de fabrication. Pour atténuer ce problème, ouvrez une fenêtre à proximité, pour assurer une certaine ventilation et un apport d'air frais additionnel.
3. De la condensation peut se former sur la vitre à chaque allumage de l'appareil. Cette «buée» disparaîtra lorsque l'appareil se réchauffera.
4. Tenez les contrôles et la zone sous le poêle exempts de débris; nettoyez fréquemment ces endroits avec un aspirateur. Tenez toujours l'emplacement du poêle propre et exempt de matériaux combustibles, d'essence et autres liquides inflammables.

Avant d'utiliser un aspirateur pour l'entretien du poêle, assurez-vous TOUJOURS que le poêle est froid et qu'il ne comporte AUCUNE pièce chaude.

5. Cet appareil possède une veilleuse à allumage permanent (flamme toujours allumée). Soyez prudent en utilisant des produits à vapeurs combustibles. Fermez toujours le robinet d'arrêt de l'alimentation de gaz, avant d'effectuer l'entretien du poêle.
6. **ATTENTION : N'UTILISEZ PAS CET APPAREIL SI LA VITRE EST RETIRÉE, FISSURÉE OU CASSÉE.**
 Le remplacement de la vitre doit être effectué par un personnel d'entretien certifié ou qualifié. Utilisez seulement la vitre de remplacement fournie par votre détaillant Jøtul autorisé. N'utilisez aucun matériau de substitution.
AVERTISSEMENT : SOYEZ PRUDENT AVEC LA VITRE. CELLE-CI PEUT ÉCLATER SUBITEMENT SI UN OBJET LA FRAPPE. MANIPULEZ TOUJOURS LA VITRE AVEC SOIN. LORS DE L'ENTRETIEN DU POÊLE, RETIREZ TOUJOURS LA VITRE EN LIGNE DROITE (BIEN D'ÉQUERRE).
7. Nettoyez la vitre seulement lorsque c'est nécessaire. Nettoyez sa surface avec un chiffon doux, propre et humide. Essuyez-la avec un chiffon doux et sec. Veillez à ne pas égratigner la surface de la vitre. **AVERTISSEMENT : N'UTILISEZ AUCUN PRODUIT NETTOYANT ABRASIF SUR LA VITRE. NE NETTOYEZ JAMAIS LA VITRE LORSQU'ELLE EST CHAUDE.**

INTERRUPTEUR ANTI-REFOULEMENT :

NOTE : Cet appareil est muni d'un interrupteur (rupteur) anti-refoulement (ou dispositif d'arrêt anti-refoulement) qui désactivera le brûleur si le conduit d'évacuation se bouche ou que le tirage devient insuffisant. Situé sur le côté de la hotte de tirage, à l'arrière du poêle, cet interrupteur est muni d'un bouton de réarmement *Reset* qui, une fois enfoncé, réactivera le brûleur. Voir Fig. 27. Si l'interrupteur anti-refoulement éteint le brûleur à répétition, fermez l'alimentation de gaz et appelez votre détaillant ou technicien d'entretien. L'interrupteur anti-refoulement continuera d'éteindre le brûleur jusqu'à ce que le problème de tirage du conduit d'évacuation soit corrigé. Les problèmes de tirage naturel ne peuvent pas tous être corrigés car les appareils à évacuation naturelle ou BV («B!Vent») sont affectés par les conditions atmosphériques et la pressurisation à l'intérieur du bâtiment.




Figure 30.
 Commutateur de brûleur et commandes facultatives de souffleur

Entretien

Le Jøtul GF 400 BV Allagash et son système de cheminée doivent être inspectés avant utilisation, puis au moins une fois par an, par un technicien d'entretien qualifié.

Utilisez le formulaire à la page 3 pour conserver en dossier le suivi d'installation/conversion de votre poêle.

IMPORTANT : AVANT DE FAIRE L'ENTRETIEN DE CE POÊLE, TOUJOURS FERMER L'ALIMENTATION DE GAZ PRINCIPALE, COUPER LE COURANT ET DÉBRANCHER LE VENTILATEUR.

Nettoyage annuel

Système de cheminée

Le système de cheminée entier doit être inspecté et nettoyé à tous les ans. Si la prise d'air et le conduit d'évacuation sont démontés pour une raison quelconque, ils doivent être remontés et scellés selon les instructions d'installation du fabricant de cheminée.

Brûleur et jeu de bûches

Inspectez périodiquement la chambre de combustion, le compartiment de la valve de contrôle, les passages d'air de convection et le ventilateur optionnel. **VÉRIFIEZ QU'AUUCUN DES CONDUITS D'AIR DE COMBUSTION ET DE VENTILATION N'EST OBSTRUÉ.**

La chambre de combustion doit être nettoyée avec un aspirateur une fois par an, pour éliminer tous débris et poussières. Utilisez un embout à brosse à poils doux et manipulez les bûches avec soin car elles sont fragiles. Assurez-vous de passer l'aspirateur ou un chiffon sur les surfaces de l'ensemble de veilleuse et du brûleur.

Entretien de la vitre

Nettoyez la vitre seulement lorsque c'est nécessaire. Nettoyez sa surface avec un chiffon doux, propre et humide. Essayez-la avec un chiffon doux et sec. Faites attention de ne pas égratigner la surface de la vitre.

AVERTISSEMENT :

N'UTILISEZ AUCUN NETTOYANT ABRASIF SUR LA VITRE. NE NETTOYEZ JAMAIS LA VITRE LORSQU'ELLE EST CHAUDE.

Inspection du joint d'étanchéité de la vitre

Il est important d'inspecter le joint d'étanchéité de la vitre, au moins une fois par an. Examinez le joint en ruban pour déceler tout signe de détérioration, et assurez-vous que ce joint assure une bonne étanchéité. Remplacez ce joint d'étanchéité, au besoin. Voir la liste des pièces de rechange à la page 25.

POUR REMPLACER LA VITRE, UTILISEZ SEULEMENT LE KIT DE VITRE EN CÉRAMIQUE DE JØTUL (pièce no 155553). N'UTILISEZ AUCUN AUTRE TYPE DE VITRE AVEC CET APPAREIL.

Pour retirer la vitre et son joint d'étanchéité

1. Soulevez et retirez le dessus du poêle.
2. Dégagez les deux loquets du cadre de vitre. Tirez vers l'avant la poignée de chaque loquet pour dégager le loquet des encoches du cadre de la vitre.
3. Soulevez complètement le cadre de la vitre et sortez-le du poêle. Posez-le sur une surface plate, en protégeant la vitre des égratignures à l'aide d'une serviette ou d'une couverture.
3. Le panneau de verre est maintenu en place par quatre pinces de compression. Utilisez un tournevis ou une petite pince pour les soulever sur le bord des murs de soutènement en verre. Voir fig. 31
4. Retirez l'ancien matériau du joint. Voir fig. 32




Figure 31. Utilisez une petite pince pour retirer les quatre clips.

Pour installer la vitre et son joint d'étanchéité

1. Enveloppez uniformément les bords de la vitre avec le nouveau joint d'étanchéité, en pelant la bande protectrice pour exposer la face adhésive au fur et à mesure. Voir fig. 32. Appuyez la face adhésive sur la surface de la vitre. N'étirez pas le joint d'étanchéité.
2. Placez la vitre (avec son joint) dans le cadre et réinsérez en place chacune des languettes de fixation pour fixer solidement la vitre dans le cadre.




Figure 32. Envelopper le joint autour du panneau de verre.

Ventilateur optionnel n° 156000

1. Déballez et vérifiez le contenu du kit de soufflerie. Contactez votre revendeur si des dommages sont évidents ou s'il manque des pièces. Voir fig. 33

2. Fixez le support Snapstat aux goujons situés au milieu du plancher de la chambre de combustion à l'aide des deux écrous hexagonaux M6 et d'une clé de 10 mm. Voir fig. 34

3. Fixez le support de ventilateur sur le poêle en utilisant les deux boulons hexagonaux de la tête de bride M6, comme indiqué sur la fig. 34.

4. Fixez les déflecteurs de conduit en utilisant les deux vis # 7 x 1/2 "ensemble avec les vis de montage du protège-doigt déjà en place. Voir # 7 et # 11 dans la fig. 33.

5. Installez le ventilateur avec les ouvertures du conduit dirigées vers le haut et vers l'avant. Voir fig. 35. Faites passer le faisceau de câbles à travers l'ouverture du support et fixez le ventilateur au support à l'aide de la vis à oreilles.


6. Reliez l'un ou l'autre des connecteurs Snapstat à l'un ou l'autre des terminaux Snapstat. Voir fig. 35.

7. Installez le Snapstat en le glissant complètement dans la fente au bas du Support Snapstat comme indiqué sur les fig. 34. et 35.

8. Connectez le connecteur du faisceau de câbles mâle au connecteur du faisceau de câbles fe-male déjà installé dans le poêle. Voir fig. 35.

9. Connectez le cordon d'alimentation à la prise.

Connectez la conduite d'alimentation en gaz au poêle avant d'installer le ventilateur. Utilisez un coude à 90 ° de la soupape de commande pour créer le dégagement requis pour l'installation de la soufflante.



Contents

1. Blower
2. Mounting Bracket
3. Snapstat Wire Harness
4. Control Switch Wire Harness
5. Snapstat
6. Snapstat Bracket
7. Blower Duct Deflector (2)
8. M6 Hex Head Flange Nuts (2)
9. M6 x 12 Hex Head Flange Bolts (2)
10. M6 x 12 Wingscrew
11. #8 x 1/2" phillips screw (2)

Tools Required

- 10 mm wrench
- * short phillips screwdriver
- * Safety Glasses
- * Work Gloves

Figure 33. Blower Kit Components

■ 5E VENTILATEUR DOIT ÊTRE MIS À LA TERRE, CONFORMÉMENT AUX CODES LOCAUX OU SINON, À LA NORME ANSI/NFPA 70 DU NATIONAL ELECTRICAL CODE, OU À LA NORME CSA C22.1 DU CODE CANADIEN DE L'ÉLECTRICITÉ.

■ CET APPAREIL EST DOTÉ D'UNE FICHE À 3 BROCHES (MISE À LA TERRE) COMME PROTECTION CONTRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, QUI DOIT ÊTRE BRANCHÉE DIRECTEMENT DANS UNE PRISE DE COURANT À TROIS ALVÉOLES AVEC MISE À LA TERRE ADÉQUATE. NE PAS COUPER NI RETIRER LA BROCHE DE TERRE DE CETTE FICHE.

■ AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN DU POÊLE, COUPEZ TOUJOURS L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.





Figure 34. Fixez les supports Snapstat et Blower.

Figure 35. Fixez la soufflante au support de montage à l'aide de la vis à oreilles et raccordez les fils à Snapstat et à la connexion rapide de commande femelle.



Utilisation du ventilateur

Le ventilateur à vitesse variable (optionnel) améliorera la circulation de chaleur autour de la chambre de combustion et dans la pièce à chauffer. Ce ventilateur est contrôlé par le thermocontacteur Snapstat (à action thermostatique) qui fonctionne SEULEMENT lorsque le commutateur de contrôle du ventilateur est réglé à «AUTO». Une fois le feu bien établi, le thermocontacteur Snapstat déclenchera à une température préétablie pour démarrer le ventilateur. La vitesse du ventilateur peut être ajustée manuellement avec le bouton du rhéostat. Si le brûleur s'éteint, alors le ventilateur s'arrêtera automatiquement lorsque le poêle refroidira.

Si vous ne désirez pas que la circulation d'air du ventilateur déclenche automatiquement, réglez le commutateur de contrôle du ventilateur à «MANUAL».




Figure 36. Blower Controls




Figure 37. Blower Wiring Diagram

1/5/18

MISE EN GARDE: ÉTIQUETTES TOUS LES FILS AVANT LA DÉCONNEXION LORS DE L'ENTRETIEN DES COMMANDES. LES ERREURS DE CÂBLAGE PEUVENT CAUSER UNE OPÉRATION INCORRECTE ET DANGEREUSE. VÉRIFIER L'OP-ERATION APRÈS L'ENTRETIEN.

ATTENTION:

AU MOMENT DE L'ENTRETIEN DES COMMANDES, ÉTIQUETTES TOUS LE FILS AVANT LE DEBRANCHEMENT. ES ERREURS DE CEBLAGE PEUVENT ENTRA TUN FONC-TIONNEMENT INADEQUAT ET DANGEREUX.

Kit de panneaux de brique Antique n° 155375 (optionnel)

**ATTENTION !
LES PANNEAUX DE BRIQUE ET LES BÛCHES SONT
TRÈS FRAGILES. MANIPULEZ-LES AVEC SOIN.**

Lisez ces instructions avant de commencer l'installation.

1. Retirez la plaque supérieure. Soulevez simplement si vous vous trouvez sur le corps du poêle. Ce n'est pas attaché.

2. Retirez le cadre en verre. Désengagez les deux loquets de compression situés en haut de la chambre de combustion et soulevez le cadre en verre pour l'enlever du poêle. Voir la Fig. 1.

3. Retirez le Logset.
Ces pièces ne sont pas attachées. Il suffit de les sortir de la chambre de combustion. Vous n'avez pas besoin d'enlever les braises.

4. Installez le panneau arrière.
Inclinez d'abord le haut du panneau arrière pour le faire glisser derrière le déflecteur d'évacuation et le positionnez contre le mur arrière.

5. Installez les panneaux latéraux. Incliner chaque panneau, le bord inférieur en premier, en position contre les parois latérales. Les panneaux se tiennent debout contre le mur. Repoussez-les contre le panneau arrière.

6. Réinstallez le Logset.
Voir la page 21. ASSUREZ-VOUS QUE AUCUN EMBROUILLAGE NE BLOQUE L'OUVERTURE DE L'ENSEMBLE PILOTE.

7. Remplacez le cadre en verre.
Faites glisser le cadre dans la fente située à l'avant de la chambre de combustion. Assurez-vous de pousser le cadre dans la fente située dans la partie inférieure pour vous assurer qu'il est bien installé. Le joint au sommet du cadre doit être aligné avec le haut de la chambre de combustion.
Tirez les loquets de compression pour engager avec la lèvre supérieure du cadre en verre.

8. Remplacez la plaque supérieure.
Google Translate for Business:Translator
ToolkitWebsite Translator




Figure 47. Contenu du kit de briques




Figure 48. Installation du panneau arrière inférieur




Figure 49.
Installez le panneau arrière pour le placer derrière le déflecteur.




Figure 50. Installation d'un panneau latéral

Calibrage à haute altitude

Lorsqu'un appareil au gaz naturel est installé à une altitude de 2000 à 4500 pieds (610 à 1370 m), on doit compenser pour tenir compte de l'air qui est moins dense (volume d'air inférieur par pied cube). Les plus hautes affectent la pression atmosphérique et la valeur calorifique des combustibles gazeux. La teneur en oxygène inférieure de l'air et la viscosité inférieure des gaz exigent d'utiliser un orifice de brûleur différent pour assurer une combustion propre et efficace au tube de brûleur.

Pour les installations à haute altitude, consultez votre fournisseur de gaz local ou l'autorité ayant juridiction pour la méthode de calibrage appropriée. Si l'installateur doit convertir l'appareil pour le calibrer à haute altitude, Si l'installateur doit convertir l'unité pour s'adapter à différentes altitudes, utilisez le kit Jøtul High Altitude, # 155885-LP ou # 155895 NG.

NE CALIBREZ PAS LE BRÛLEUR POUR LE PROPANE.

Aux États-Unis: LE KIT DE CALIBRAGE (DE-RATING KIT) DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN TECHNICIEN D'ENTRETIEN AUTORISÉ, SELON LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT ET TOUS LES CODES ET EXIGENCES DE L'AUTORITÉ AYANT JURIDICTION. L'AUTOCOLLANT DE CALIBRAGE DOIT ÊTRE REMPLI PAR L'INSTALLATEUR ET COLLÉ À L'APPAREIL LORS DE LA CONVERSION. L'AGENCE D'ENTRETIEN QUALIFIÉE EFFECTUANT CES TRAVAUX DOIT ASSUMER LA RESPONSABILITÉ DE CE CALIBRAGE.

Au Canada: Cet appareil a été testé pour installation à hautes altitudes, conformément à la norme d'essai canadienne CAN/CGA-2.17. LE CALIBRAGE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ SELON LES EXIGENCES DES AUTORITÉS PROVINCIALES AYANT JURIDICTION ET LES EXIGENCES DU CODE D'INSTALLATION CAN1-B-149.1 ET.2.

AVERTISSEMENT:

Cet équipement de conversion doit être installé par une agence d'entretien qualifiée, selon les instructions du fabricant et les règlements et codes applicables de toute autorité ayant juridiction. Si ces instructions ne sont pas suivies à la lettre, il peut en résulter un feu, une explosion ou la production de monoxyde de carbone, avec risque de dommages matériels, de blessures ou de pertes de vie. L'agence d'entretien qualifiée est responsable de la conformité d'installation de ce kit. L'installation ne sera complète et adéquate que lorsque l'appareil calibré aura été vérifié, selon les critères établis dans les instructions du fabricant fournies avec ce kit.

Procédure de calibrage

1. Suivre les étapes 1 à 10 de la procédure de conversion de gaz décrites aux pages 11 et 12.
2. Remplacer l'orifice actuel par l'orifice #40 fourni dans le kit.
3. Remplir l'étiquette de conversion à haute altitude du kit et la coller à la plaque signalétique ou à la valve de gaz.
4. Réinstaller les pièces dans la chambre de combustion.
5. Vous devrez peut-être ajuster l'obturateur d'air du tube du brûleur. Pour plus de détails, voir APPARENCE DES FLAMMES / RÉGLAGE DE L'OBTURATEUR D'AIR (page 16).




Figure 51. Retirez l'écrou d'oreilles de l'obturateur d'air sous le côté droit du poêle..




Figure 52. Enlevez le volet d'air et le brûleur comme une unité.

Installation dans une maison mobile

Le GF 400 BV peut être installé dans une maison mobile aux États-Unis et au Canada, aux conditions suivantes :

1. Le poêle doit être fixé au plancher de la maison mobile. Utiliser le Kit de fixations de plancher Jøtul n° 750304.
2. Une mise à la terre électrique doit être installée entre le poêle et le châssis de la maison mobile.
3. Le poêle doit être installé selon la norme *Manufactured Home Construction and Safety Standard*, Title 24 CFR, Part 3280 (aux États-Unis), ou la norme CSA Z240.4, *Gas Equipped Recreational Vehicles and Mobile Housing* (au Canada).
4. Contactez toute autorité locale compétente, pour connaître les restrictions et exigences d'installation en vigueur dans votre région.

CET APPAREIL PEUT ÊTRE INSTALLÉ COMME ÉQUIPEMENT ORIGINAL DU FABRICANT (OEM) DANS UNE MAISON PRÉFABRIQUÉE (MOBILE), ET DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS DU FABRICANT ET À LA NORME «MANUFACTURED HOME CONSTRUCTION AND SAFETY STANDARD», TITLE 24 CFR, PART 3280. CET APPAREIL DOIT ÊTRE UTILISÉ SEULEMENT AVEC LE TYPE DE GAZ INDICÉ SUR LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE DU POÊLE. UN KIT DE CONVERSION EST FOURNI AVEC LE POÊLE À GAZ GF 300 BV.

CET APPAREIL PEUT ÊTRE INSTALLÉ DANS UNE MAISON PRÉFABRIQUÉE (MOBILE) DÉJÀ INSTALLÉE, LÀ OÙ LES RÈGLEMENTS LOCAUX NE L'INTERDISSENT PAS.

ONLY USE REPLACEMENT PARTS
PROVIDED BY AN AUTHORIZED JØTUL
DEALER.

Jøtul GF 400 BV Sebago

Répartition des pièces illustrées




Figure 44.

Jøtul GF 400 BV Sebago Liste des Pièces

Cast Iron Parts	Matte Black Paint	Blue Black Enamel	Ivory Enamel	Jøtul Iron Paint	Jøtul Iron Enamel	Brown Majolica Enamel	Blue Majolica Enamel
10. Plaque latérale gauche	10391892	10421727	10421729	10391885	10421746	10421747	10421748
30. Plaque inférieure	10396392	10396327	10396329	10396385	10396346	10396347	10396348
47. Jambes(4)	10192592	10192527	10192529	10192585	10192546	10192547	10192548
55. Avant, complète	15565492	155660	155672	15565485	15565446	15565447	15565448
<i>Après SN 33402</i>	15772192	157722	n/a	n/a	n/a	157723	n/a
60. Porte droite	10421692	10421627	10421629	10421685	10421646	10421647	10421648
61. Plaque latérale droite	10391992	10421827	10421829	10391985	10421846	10421847	10421848
74. Plaque supérieure	10396292	10396227	10396229	10396285	10396246	10396247	10396248
57. Porte de gauche	10421592	10421527	10421529	10421585	10421546	10421547	10421548
1. Plaque de recouvrement, hotte aspirante.....			129183	45. Joint, pilote Asy.....			129670
2. Vis, #8 x 1/2" Hex.....			117917	48. Porte de contrôle.....			2211892
3. Knob, Rheostat.....			220709	49. Spacer.....			118040
4. Rheostat, 26" Leads.....			220970	50. Fender Washer, 1.50 dia.....			118029
5. Boîte de commutation.....			221310	51. Boulon, M6 x 100 Hex.....			117955
6. Interrupteur à bascule.....			220703	54. Charnière, portedecontrôle.....			222458
7. Vis, #7 x 3/8" PH.....			117967	56. Axe de charnière.....			125960
8. Interrupteur Thermo-Spill.....			220916	58. Boulon M6 x 10 Flange, Hex.....			9962
9. Lanière, plaquesignalétique.....			129159	59. Clipdeporte.....			220603
11. Boulon M6 x 20 Flng Hd Hex.....			117117	62. Cadre en verre.....			12972592
12. Plaque de brûleur++, SS.....			220545	63. Agrafe, Tinnerman.....			220042
13. Joint, brûleur.....			220633	64. Joint, têtard.....			129124
14. Plaque, base du brûleur.....			103991	65. Verre, céramique.....			220567
15. Venturi Tube, Brûleur.....			220631	66. Assemblage de la boîte à feu.....			22130492
16. Support de tube.....			103992	67. Déflecteur de soufflante.....			221307
17. Boulon, M6 x 20 Flng Hd Hex.....			117117	68. Jupe Brûleur, Matte Black(<SN49002286).....			156038
18. Vis, 10-32 x 3/8" PH.....			117911	Jupe Brûleur, Jøtul Iron (<SN49002286).....			156039
19. Écrou M6 Flange.....			117968	69. Déflecteur dejupe de brûleur.....			22132792
20. Support de valve.....			220352	70. Ensemble de journaux.....			155378
21. Robinet de gaz, NG 50% TD Hi-Temp.....			222263	71. Écrou hexagonal M6.....			9630
22. Support d'allumage.....			3902576	72. Déflecteur d'échappement.....			2056592
23. Vis, M4 x8 PH.....			117920	73. Verrou, cadre en verre.....			22009192
24. Ignitor.....			3902573	75. Capot arrière.....			22130992
25. Bracket, Terminal Block - 2 Pole.....			220614	76. Capot de tirage intérieur.....			22135592
26. Boulon, M4 Hex.....			117922	77. Capot de tirage extérieur.....			2132192
27. Terminal Block, 2 Pole.....			129154	78. Collier, démarreur 3 7/8 po.....			12918992
28. Vis, M4 x 12.....			117921	79. Bouclier thermique.....			221366
29. Brass Elbow, 90° 3/8" NPT.....			129129	Pierres de braise, 6 oz. (not illustrated).....			220702
31. Burner Assembly, Complete(<SN49002286).....			155336	80. Faisceau de fils Asy, 5 pin.....			156001
Burner Assembly, Complete(>SN49002285).....			158118	81. Barrière d'écran de sécurité.....			157715
32. Flex Tube, Main Gas - 10" x 5/16".....			221769	82. Air Shutter Tube(>SN49002285).....			224903
Kit w/ fittings #33 & 34.....			156037	Bouchons de support de barrière de sécurité 4.....			225474
33. Manchon de Boulon.....			129464				
34. Manchon de compression.....			129463				
35. Jam Écrou - Porte-orifice.....			129152				
36. Porte-orifice.....			129668				
37. Orifice de brûleur, NG 3.20 mm.....			129681				
Orifice de brûleur, LP #49.....			129411				
38. Obturateur d'air.....			220790				
39. Joint, 2.25 OD.....			118023				
40. Écrou papillon, M6.....			117975				
41. Machine à laver,, 2.25 OD.....			220734				
42. Vis, #8 x 3/4".....			117986				
43. Pilot Assembly, NG.....			129471				
44. Entretoise Pilote Asy.....			220546				

Accessoires

Souffleur à vitesse variable.....	156000
Kit de panneau de brique.....	155375
Thermostat mural.....	750003
Télécommande.....	750002
Kit de support de sol.....	750304
Kit de conversion de carburant au propane.....	156005
Fuel Conversion Kit to Natural Gas.....	156006
Kit de réglage haute altitude / GP.....	155885
Kit de réglage haute altitude / GN.....	155895

Garantie à vie limitée de Jøtul sur les appareils à gaz

En vigueur depuis le 1^{er} janvier 2013

Cette garantie s'applique aux appareils à gaz identifiés par les marques de commerce Jøtul, Scan et Atra, comme suit.

A. GARANTIE LIMITÉE DE CINQ ANS - Portes, composants de contour, et chambre de combustion en fonte et en acier:

Jøtul North America Inc. (JØTUL) garantit à l'acheteur initial que les composants susmentionnés du poêle ou foyer à gaz Jøtul, Scan ou Atra seront exempts de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat. Cette garantie est assujettie aux conditions, exclusions et limitations ci-dessous.

B. GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS - Brûleur et accessoires, brûleur en céramique, panneaux de chambre de combustion:

JØTUL garantit à l'acheteur initial que les composants susmentionnés du poêle ou foyer à gaz Jøtul, Scan ou Atra seront exempts de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat. Les brûleurs en céramique sont garantis contre les défauts de fonctionnement pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat. Cette garantie est assujettie aux conditions, exclusions et limitations ci-dessous.

C. GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS - Fini en émail :

JØTUL garantit à l'acheteur initial que le fini en émail sur les pièces en fonte du poêle ou foyer Jøtul seront exempts de problèmes d'écaillage ou de décoloration pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat. Cette garantie est assujettie aux conditions, exclusions et limitations ci-dessous.

D. GARANTIE LIMITÉE D'UN AN - Composants électriques et pour le gaz (contrôles, tuyauterie, valve et ventilateur) :

JØTUL garantit à l'acheteur initial que les composants susmentionnés du poêle ou foyer à gaz Jøtul, Scan ou Atra seront exempts de défauts de matériaux et de fabrication pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat. Cette garantie est assujettie aux conditions, exclusions et limitations ci-dessous.

JØTUL réparera ou remplacera, à son choix (incluant les frais de pièces et de main-d'œuvre), tout composant susmentionné que JØTUL jugera couvert par cette garantie. Le client doit, et ce à ses propres frais, faire expédier ou livrer le composant défectueux à un détaillant autorisé Jøtul, Scan ou Atra, et s'occuper du retour ou de la cueillette du composant réparé. Si, lors de l'inspection, JØTUL détermine que le composant est couvert par cette garantie, la réparation ou le remplacement sera effectué tel que spécifié ci-dessus. Cette garantie n'est pas transférable et s'applique seulement à l'acheteur initial du poêle ou foyer à gaz Jøtul, Scan ou Atra. Ce paragraphe établit le seul recours offert en vertu de la présente garantie, en cas de défaillance quelconque d'un poêle ou foyer à gaz Jøtul, Scan ou Atra.

La période de garantie pour tout composant remplacé sera la portion résiduelle de la période de garantie non expirée du composant initial. Veuillez conserver toute facture et/ou reçu daté dans vos dossiers, comme preuve d'achat.

LIMITES ET EXCLUSIONS

AVIS : Cette garantie sera annulée si l'installation ou le service après installation n'est pas assuré par un installateur ou service d'entretien autorisé, ou si l'installation n'est pas conforme aux instructions d'installation et d'utilisation du présent manuel d'utilisation, ou aux règlements locaux et/ou nationaux des codes du bâtiment et de la sécurité-incendie. Une liste des installateurs, services d'entretien et fournisseurs de gaz autorisés est donnée par le *National Fireplace Institute* à l'adresse suivante : <http://www.nficertified.org/>.

Cette garantie ne couvre pas les dommages et frais suivants :

- 1) La réparation ou le remplacement des pièces dont l'usure est normale durant la période de garantie, ou des pièces qui doivent être remplacées dans le cadre d'un entretien normal. Ces pièces incluent les joints d'étanchéité et la vitre (sauf si ces dommages sont dus à un choc thermique).
- 2) Tout dommage causé par une installation incorrecte, non conforme aux instructions du présent manuel d'utilisation ou aux règlements locaux et/ou nationaux des codes du bâtiment et de la sécurité-incendie.
- 3) Tout dommage dû aux services effectués par un installateur, service d'entretien ou fournisseur de gaz, sauf si autorisé par écrit par JØTUL.
- 4) Les frais de main-d'œuvre et autres frais liés à la réparation de composants tels que contrôles de gaz, tuyauterie, brûleurs, jeux de bûches ou chambre de combustion, en dehors de la période de garantie.
- 5) Dommage dû à une modification, utilisation ou réparation non approuvée.
- 6) Tout dommage aux surfaces en émail, causé par une utilisation inadéquate ou un emploi abusif, incluant une utilisation non conforme aux instructions d'utilisation du présent manuel d'utilisation. De tels dommages peuvent typiquement être identifiés par la présence de cloques, de craquelures ou de décoloration du fini émaillé.
- 7) Frais encourus pour le temps de voyage et/ou la perte de service.
- 8) Les dommages encourus pendant la période de transit du poêle ou foyer à gaz Jøtul, Scan ou Atra.

EN AUCUN CAS JØTUL, SA SOCIÉTÉ MÈRE, SES ACTIONNAIRES, AFFILIÉS, MEMBRES, EMPLOYÉS, AGENTS OU REPRÉSENTANTS, NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES ENVERS LE CLIENT POUR TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT, ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF, DOMMAGE-INTÉRÊT OU AUTRE DOMMAGE SIMILAIRE, INCLUANT (ENTRE AUTRES) Perte de profits ou de ventes, blessures ou dommages matériels, ou dommages à une structure ou à son contenu, survenant en vertu d'un article de loi quelconque. TOUTES GARANTIES IMPLICITES, INCLUANT LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE COMMERCIALE, EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU AUTRE, SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE ÉCRITE. SAUF SI EXPRESSÉMENT ÉTABLI DANS LA PRÉSENTE GARANTIE, JØTUL NE FAIT AUCUNE AUTRE GARANTIE ORALE, ÉCRITE OU AUTRE, SUR LES POÊLES OU FOYERS À GAZ JØTUL, SCAN OU ATRA.

Certaines juridictions (provinces ou États) ne permettent aucune limite ou exclusion aux dommages indirects ou consécutifs, ou aucune limite de durée des garanties implicites. Donc, les limites ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pourriez avoir d'autres droits, qui peuvent varier d'une juridiction à l'autre.

JØTUL se réserve le droit de discontinuer, modifier ou changer les matériaux utilisés pour produire le poêle ou foyer à gaz Jøtul, Scan ou Atra. JØTUL a le droit de remplacer tout composant défectueux par des composants de substitution que JØTUL juge être de qualité et prix essentiellement égaux.

La valeur monétaire maximale que peut déboursier JØTUL, en cas de bris de la présente garantie, est limitée exclusivement au coût pour fournir un composant de remplacement. JØTUL ne pourra en aucun cas être tenue responsable des frais de main-d'œuvre encourus par d'autres en rapport avec un composant défectueux quelconque. Tout frais ou dépense au-delà de ceux expressément assumés par JØTUL en vertu de la présente garantie, sera sous la responsabilité exclusive du(des) propriétaire(s) du poêle ou foyer à gaz Jøtul, Scan ou Atra. Aucun détaillant, distributeur ou autre personne n'est autorisée à modifier, prolonger ou augmenter les dispositions de cette garantie limitée au nom de JØTUL. AUCUN CHANGEMENT OU MODIFICATION À CETTE GARANTIE NE SERA VALIDE SAUF SI CELA EST STIPULÉ PAR UN DOCUMENT ÉCRIT ET SIGNÉ À LA MAIN PAR UN REPRÉSENTANT AUTORISÉ DE JØTUL.

Un installateur autorisé peut avoir reçu certains renseignements particuliers liés au poêle ou foyer à gaz Jøtul, Scan ou Atra; cependant, aucun installateur autorisé ou autre personne pouvant avoir entretenu cet appareil n'est considéré comme un agent de JØTUL. Aucune inférence ne peut être faite à l'effet que JØTUL a testé, certifié ou déclaré une personne comme étant qualifiée pour installer ou réparer l'appareil. JØTUL ne peut être tenue responsable d'aucune façon, de quelque erreur ou omission par une personne installant ou réparant un poêle ou foyer à gaz Jøtul, Scan ou Atra.

Si vous croyez que votre poêle ou foyer à gaz Jøtul, Scan ou Atra est défectueux, vous devez contacter votre détaillant autorisé Jøtul, Scan ou Atra le plus près de chez vous, lequel préparera une réclamation de garantie. POUR VALIDER LA COUVERTURE DE GARANTIE, JØTUL DOIT RECEVOIR UN AVIS DE DÉFAUT POSSIBLE, ET CE DANS UN DÉLAI DE SOIXANTE (60) JOURS À COMPTER DE LA DATE À LAQUELLE CE DÉFAUT A ÉTÉ DÉCOUVERT POUR LA PREMIÈRE FOIS, OU AURAIT RAISONNABLEMENT PU AVOIR ÉTÉ DÉCOUVERT.

Cette garantie est établie par Jøtul North America, Inc., 55 Hutcherson Drive, Gorham, Maine 04038 USA

INSTRUCTIONS D'ALLUMAGE

POUR VOTRE SÉCURITÉ, LISEZ AVANT D'ALLUMER.


AVERTISSEMENT :

SI VOUS NE SUIVEZ PAS CES INSTRUCTIONS À LA LETTRE, IL Y A RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION POUVANT CAUSER DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES OU LA MORT.

- A. Cet appareil est doté d'une veilleuse qui doit être allumée à la main. Au moment d'allumer la veilleuse, suivez ces instructions à la lettre.
- B. AVANT D'ALLUMER, vérifiez qu'il n'y a aucune odeur de gaz près de l'appareil, surtout au niveau du plancher car certains gaz sont plus lourds que l'air et se déposeront au niveau du plancher.
- QUE FAIRE SI VOUS SENTEZ DU GAZ :
- Éteignez toute flamme.
 - Ouvrez les fenêtres.
 - N'allumez aucun appareil.
 - Ne touchez à aucun interrupteur électrique.
 - N'utilisez aucun téléphone dans votre bâtiment.
 - Téléphonnez immédiatement à votre fournisseur de gaz, à partir du téléphone d'un voisin.
- Si vous ne pouvez pas joindre votre fournisseur de gaz, appelez les pompiers.
- C. Utilisez seulement votre main pour enfoncer ou tourner le bouton de réglage de gaz. N'utilisez jamais aucun outil. Si le bouton ne tourne pas à la main, n'essayez pas de le réparer. Appelez un technicien qualifié. En forçant ou en essayant de réparer ce bouton, vous pourriez causer un incendie ou une explosion.
- D. N'utilisez pas cet appareil si une partie quelconque a été en contact avec l'eau. Appelez aussitôt un technicien d'entretien qualifié pour faire inspecter cet appareil et remplacer toute pièce du système de contrôle ou de réglage de gaz qui aurait été en contact avec l'eau.

INSTRUCTIONS D'ALLUMAGE

1. ARRÊTEZ ! Lisez les avis de sécurité ci-dessus.
2. Accédez au contrôles au bas de l'appareil.
3. Positionnez à OFF l'interrupteur ON/OFF du poêle, ou réglez le thermostat (si installé) au réglage de température le plus bas.
4. Vérifiez que le robinet d'arrêt est ouvert sur la conduite d'alimentation de gaz.



5. Appuyez légèrement sur le bouton de réglage de gaz et tournez-le à OFF (sens horaire ↻).


NOTE : Ce bouton ne tournera pas de la position PILOT à OFF si vous ne l'enfoncez pas légèrement. Ne le forcez pas.

6. Attendez cinq (5) minutes, que tout gaz se dissipe. Si vous sentez encore du gaz, ARRÊTEZ ! Suivez l'étape «B» de l'avis de sécurité ci-dessus. Si vous ne sentez aucun gaz, passez à l'étape suivante.

7. Appuyez légèrement sur le bouton de réglage de gaz et tournez-le à PILOT (sens anti-horaire ↺).

8. En tenant enfoncé le bouton de réglage, allumez la veilleuse en appuyant plusieurs fois sur le bouton rouge de l'allumeur à étincelles, jusqu'à ce que la veilleuse s'allume. Continuez de tenir enfoncé le bouton de réglage durant environ une minute après l'allumage de la veilleuse. Relâchez le bouton de réglage, qui devrait ressortir. La veilleuse devrait rester allumée; si elle s'éteint, répétez les étapes 5 à 8.

- Si ce bouton ne ressort pas en le relâchant, arrêtez et appelez immédiatement votre technicien d'entretien ou votre fournisseur de gaz.



Ensemble de veilleuse

- Si la veilleuse ne reste pas allumée après plusieurs essais, tournez à OFF le bouton de réglage de gaz, et appelez votre technicien d'entretien ou votre fournisseur de gaz
9. Tournez le bouton de réglage de gaz jusqu'à la position ON (sens anti-horaire ↺).
 10. Positionnez à ON l'interrupteur ON/OFF du poêle, ou réglez le thermostat (si installé) au réglage de température désiré.

POUR FERMER LE GAZ À L'APPAREIL :

1. Mettez à OFF l'interrupteur ON/OFF du poêle. La veilleuse restera allumée pour l'utilisation normale.
2. Pour un arrêt complet, mettez à OFF l'interrupteur ON/OFF du poêle et fermez le robinet d'arrêt.
3. Accédez au contrôles au bas de l'appareil.
4. Appuyez légèrement sur le bouton de réglage de gaz et tournez-le à OFF (sens horaire ↻). Ne le forcez pas.

Février 2020
139963-A

Cet appareil doit être installé conformément aux réglementations de construction locales et nationales. Avant de commencer l'installation, il est important que ces instructions soient soigneusement lues et comprises. Jøtul maintient une politique de développement continu des produits. Par conséquent, les produits, les couleurs, le type ou les accessoires peuvent différer de ceux illustrés ou décrits dans diverses publications.



Jøtul North America
55 Hutcherson Drive
Gorham, Maine 04038-2634

Jøtul AS
P.O. Box 1411
N-1602 Fredrikstad
Norway